ТЕКСТКАД
УЧИМ AI ДЕЛАТЬ ВЕЩИ

ROADSTER ROCKET · C6I / V1 · DEV52-S1-BENCH-01

Запрос КП на станцию сухого AIR S1 для Tesla Roadster Rocket

2026-11-25 · Редакция 01
Редактируемый текст и PDF для отправки поставщику.

Данные для заполнения

Перед отправкой заполнить данные заказчика и площадки, город и страну поставки, параметры электросети, контакт ответственного и требуемую дату ответа. Отдельно согласовать исходное состояние сосудов, допустимые окна и требуемое качество AIR.

Комплект поставки

Просим предложить станцию S1 с одной первой ступенью BAUER PE 500-VE (ориентир исполнения 420 бар) и двумя альтернативами для расчёта КП. Вариант A — Haskel Q45-45 или подтверждённый аналог. Вариант B — Maximator EHB в подтверждённом исполнении для сухого AIR. Котировать каждый вариант отдельно. Укажите актуальный артикул и доступность Q45-45. Для BAUER допустима обоснованная промышленная альтернатива.

Гарантии на рабочих точках

Подтвердите применимость сухого воздуха для указанных исполнений, включая материалы и уплотнения. Заполните для T400 и T200 отдельные рабочие карты с абсолютным или избыточным основанием давления, допустимыми окнами P/T на входе и выходе, ограничениями длительности работы и расходом по всему циклу до верхней точки. Цель по средней доставленной подаче в каждом цикле — ≥0,45 кг/мин с учётом неопределённости. Укажите отдельно гарантированную подачу в конце наполнения, условия и исходные данные гарантии, дерейтинг и интервалы восстановления. Если данных недостаточно, перечислите их для согласования и отметьте, что уже можно подтвердить. Для единиц нормального расхода приведите условия пересчёта.

Интеграция, ресурс и приёмка

Приложите границы поставки и схему интерфейсов, состав осушки и фильтрации, гарантируемые параметры воздуха и метод их проверки, требования к охлаждению, электровводу, тепловыделению и вентиляции. Укажите установленную, максимальную и среднюю мощность, пусковые кВА/ток, кВт·ч по профилям, границы буфера и его восстановление. Приложите основания пригодности сосуда, интерфейсов и защит, комплект документов для места установки, условия гарантии, межсервисные интервалы и расходники. Предложите заводскую и площадочную приёмку с тремя последовательными циклами на ветвь и выдачей первичных рядов.

Коммерческое предложение

Укажите артикулы и отдельные цены на BAUER, бустер, охлаждение, осушку, измерения, автоматизацию, ограждение, монтаж, обучение и приёмку. Отдельно укажите валюту, налоги, доставку и условия поставки, сроки производства и пусконаладки, срок действия КП, стоимость регламентного обслуживания и исключения. Просим указать ответственного интегратора и разделить подтверждённые гарантии и параметры к согласованию.

Расчётные профили для подбора

Серия	Масса AIR, кг	Модель, МПа абс.	Подача / готовность, мин	Энергия ввода, кВт·ч
T400 × 3	88,113	30,00	195,8 / 220,8	28,82
T200 × 3	33,398	68,95	74,2 / 99,2	14,65

Давления и расчётные ориентиры приведены для подбора оборудования. Просим подтверждать конкретные рабочие точки и режим, указав границы предложения.